


Frästisch

Maß: Breite: 500 mm x Tiefe : 400 mm
 Plattenstärke 12 - 15 mm
 Material: Multiplex - Platten , Alternativ: Siebdruckplatten

Frästisch zur Verwendung/Einsatz auf Arbeitsböcken !

Schritt 1: Unterbau-Rahmen




4 Stck. Multiplex Streifen 50 mm breit /12 mm stark zusammenleimen.

Für die Breite kürzen auf **500 mm**

4 Stck. Multiplex Streifen 50 mm breit /12 mm stark zusammenleimen.

Für die Tiefe kürzen auf **352 mm**

Schritt 2: Aussparungen




An den seitlichen Rahmenstücken (Tiefe: 352 mm) mittig Aussparungen einarbeiten.

Maß: B= **30 mm** / H= **25 mm**

zum Einsetzen der Spannzwingen.

Schritt 3: Frästischplatte



Frästischplatte zuschneiden


Maß: **500 mm x 400 mm**

Fräserloch mittels Lochsäge **mittig** bohren

Durchmesser **50 mm**

Maß **X** abhängig vom Oberfräsen-Typ

Schritt 4: Frästisch komplett



Rahmenteile mit der Frästischplatte verleimen und zusätzlich verschrauben.

Achtung: Schrauben bündig versenken.